



Lisez attentivement ce guide avant d'utiliser l'appareil pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte.

MLS-Z38CR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Tension électrique	Puissance	Max. capacité réservoir d'eau
MLS-Z38CR	220-240V~50/60Hz	180W	70L

REPLISSAGE D'EAU

1. Déballez et posez le rafraîchisseur sur un sol plat ; vérifier la conformité des pièces avec la liste de colisage.

2. Remplissage d'eau :

Méthode 1 : Ouvrez le couvercle sur la partie latérale de l'unité, puis ajoutez de l'eau propre dans le réservoir d'eau.

Méthode 2 : Ajouter de l'eau dans le réservoir supérieur de l'appareil.

3. placez les blocs réfrigérants (ICE-BOX) dans le réservoir supérieur du produit.

Remarques :

a. Retirez la fiche d'alimentation avant de remplir l'eau.

b. Observez le « Niveau d'eau » pendant le remplissage d'eau.

c. Veuillez noter que le niveau d'eau ne doit pas dépasser l'échelle «MAX » comme indiqué pendant le remplissage d'eau. Le niveau d'eau total ne doit pas être inférieur à l'échelle « MIN » pendant l'humidification à l'air froid.

d. Afin d'obtenir un effet accéléré de température réduite, vous pouvez utiliser de l'eau glacée.

MONTAGE

1. Assemblage des roulettes : placez l'appareil sur une surface plane, sortez la clé de la boîte en mousse, puis assemblez les roulettes.

Attention : Seulement les roulettes arrière sont avec frein.

2. Remplissage : ouvrez la porte d'entrée d'eau, puis ajoutez de l'eau propre.

3. Il y a un trou de sortie d'eau à l'arrière de l'unité.

OPÉRATION

ON/OFF : après avoir été connecté à l'alimentation électrique, le rafraîchisseur entrera en état de veille, appuyez sur cette touche et il démarrera à une vitesse modérée, puis fonctionnera à faible vitesse ; appuyez à nouveau sur cette touche pour éteindre le ventilateur.

VITESSE : appuyez continuellement sur cette touche, la vitesse du vent changera selon le mode suivant et les indicateurs s'allumeront en conséquence.

Vitesse basse ou vitesse modérée ou haute vitesse

MODE : appuyez sur cette touche, le vent peut être choisi parmi le mode normal, le mode naturel et le mode veille, et les indicateurs s'allumeront en conséquence. Certains types de produits ont leur mode normal sans que les voyants correspondants s'allument.

OSCILLATION : Appuyer sur la touche Oscillation pour activer l'oscillation de l'appareil. Vous pouvez à tout moment changer l'orientation verticale de sortie d'air manuellement. Pour arrêter l'oscillation, appuyez à nouveau sur la même touche.

MINUTEUR : lorsque le ventilateur de refroidissement fonctionne, appuyez sur cette touche une fois, il entrera dans l'état de minutage, et à ce moment, la période de minutage est réglée à 1h, et la période peut être choisie au hasard dans les 12h, appuyez à nouveau sur cette touche pour annuler la fonction de chronométrage.

RAFRAICHISSEMENT : appuyez sur cette touche pour démarrer la fonction air froid, à ce moment, si de l'eau glacée est ajoutée dans la boîte à eau, la température à la sortie peut diminuer d'environ 5 à 8 °C après quelques minutes.

Ionisation : Cette fonction permet d'assainir l'air par libération d'ions (-)

MISE EN GARDE

1. Utilisez selon la tension nominale (220V~50Hz).
2. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées afin d'éviter tout dommage.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
4. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le et débranchez-le.
5. N'insérez pas d'objets étrangers dans les sorties et entrées d'air, afin d'éviter tout dommage.
6. N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz explosifs et combustibles. Évitez le rayonnement solaire direct à long terme.
7. N'utilisez l'appareil que sur une surface plane.
8. Le niveau du réservoir d'eau ne doit à aucun moment dépasser l'échelle « MAX ». Lors de l'humidification, le niveau total du réservoir d'eau ne doit pas être inférieur à l'échelle « MIN ».
9. Ne couvrez pas l'évent.
10. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez aucun type de détergents ou de solutions.
11. Ne secouez pas l'appareil lors de l'utilisation, sinon cela pourrait provoquer l'arrêt automatique.
12. L'eau dans le réservoir se métamorphose facilement et dégage « une odeur » en été, veuillez renouveler l'eau fréquemment.
13. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
14. Ventilateur pour climats tempérés seulement.
15. S'il est nécessaire de déplacer l'appareil après avoir ajouté de l'eau, roulez doucement et activez le support des roulettes.
16. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Nettoyage et entretien

Après une utilisation de longue durée, la machine doit être régulièrement nettoyée en fonction de la situation réelle pour que le volume d'entrée d'air et l'effet de dépoussiérage soient réduits par le blocage de la saleté telle que la poussière accumulée sur le papier rideau humide.




Image 1




Image 2

1. Nettoyage du filtre à air humide (Image 1)

Retirez la fiche d'alimentation, utilisez un détergent neutre et une brosse douce pour nettoyer le filtre à air humide et rincez à l'eau claire (le filtre à air ne doit pas être enlevé, mais nettoyé sur le corps de la machine).

Remarque : le filtre à air doit être installé à plat, pour éviter les fuites d'eau.

2. Nettoyage du réservoir d'eau (Image 2)

Le réservoir d'eau fixe ne peut pas être retiré pour être nettoyé. Une fois nettoyé, rincez plusieurs fois à l'eau claire du robinet. Après cela, vidangez l'eau par le tuyau d'échappement et l'eau du robinet propre sera garantie pour l'utilisation.

3. Nettoyage du boîtier



Nettoyez avec un détergent neutre et un chiffon doux.

Attention : en raison de l'existence d'une haute tension à l'intérieur, une fois nettoyée, la prise d'alimentation doit être débranchée et le fonctionnement doit être effectué sans tension.

Sous tension, Aucune partie du panneau de commande ne doit être trempée dans l'eau.

DEFAILLANCE ET MAINTENANCE

Défaillance	Cause	Solution
Aucune action	<ol style="list-style-type: none">1. Puissance de branchement faible.2. Manque de pression sur le commutateur de puissance à l'arrière de l'appareil.3. Manque de pression sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche le panneau de configuration.	<ol style="list-style-type: none">1. Brancher la prise d'alimentation.2. Appuyer sur le commutateur3. Presser bouton ON/OFF
Pompe à eau ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none">1. Le filtre à air est bloqué par la poussière et d'autres saletés.2. L'entrée du vent est bloquée par un corps étranger.	<ol style="list-style-type: none">1. Démontez et nettoyez le filtre à air.2. Retirez l'objet étranger à l'entrée.



التنظيف والصيانة

1. أوقف تشغيل مصدر الطاقة، واسحب مقبض فلتر الهواء، ثم أخرجه من الجهاز. نظفه بمنظف محايد، ثم اغسله بالماء النظيف. أخيرًا، أعد التثبيت على الجهاز.
2. تنظيف الفاصل
أوقف تشغيل الطاقة، وأزل فلتر الهواء، ثم اسحب الفاصل. نظفها بمنظف محايد وفرشاة، ثم اغسلها بالماء النظيف. أخيرًا، أعد التثبيت على الجهاز. انتباه: يجب تثبيت الفاصل أفقيًا لتجنب التسرب.
3. تنظيف خزان الماء
أوقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي، وافتح الباب، وأزل خزان الماء، ونظفه بمنظف محايد، ثم اغسله بماء نظيف، ثم أعد تركيبه على الجهاز.
4. ينظف الجهاز بمنظف محايد وقطعة قماش ناعمة.
تحذير: يجب قطع التيار الكهربائي عند تنظيف الجهاز. لا تترك الماء على سطح لوحة التحكم.

المشاكل وحلولها

مشاكل	أسباب محتملة	حلول
الجهاز لا يشتغل	1. ضعف قوة اتصال الطاقة. 2. عدم وجود ضغط على مفتاح الطاقة في الجزء الخلفي من الجهاز. 3. عدم وجود ضغط على زر ON/OFF لتشغيل لوحة التحكم.	1. قم بتوصيل قابس الطاقة. 2. اضغط على المفتاح. 3. اضغط على زر ON/OFF.
مضخة الماء لا تعمل	1. يتم حظر فلتر الهواء بواسطة الغبار والأوساخ الأخرى. 2. يتم حظر دخول الرياح من قبل جسم غريب.	1. تفكيك وتنظيف فلتر الهواء. 2. إزالة الجسم الغريب عند المدخل.

نموذج	التوتر الكهربائي	القوة الكهربائية	سعة خزان المياه
MLS-Z38CR	220-240V~50/60Hz	180W	70L

تشغيل

ON / OFF : بعد توصيله بمصدر الطاقة ، سيدخل المبرد في حالة الاستعداد ، اضغط على هذا المفتاح وسيبدأ بسرعة معتدلة ، ثم يعمل بسرعة منخفضة ؛ اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيل المروحة. **السرعة**: استمر في الضغط على هذا المفتاح، ستتغير سرعة الرياح وفقاً للوضع التالي وستضئ المؤشرات وفقاً لذلك. سرعة منخفضة أو متوسطة أو عالية السرعة **الوضع**: اضغط على هذا المفتاح، يمكن اختيار الرياح من الوضع العادي والوضع الطبيعي ووضع الاستعداد، وستضئ المؤشرات وفقاً لذلك. أنواع معينة من المنتجات لها وضعها الطبيعي دون أن تضئ مصابيح LED المقابلة. **التذبذب**: اضغط على زر التذبذب لتنشيط اهتزاز الجهاز. يمكنك تغيير الاتجاه الرأسي لمخرج الهواء يدوياً في أي وقت. لإيقاف التذبذب، اضغط على الزر نفسه مرة أخرى. **الموقت**: عندما تعمل مروحة التبريد، اضغط على هذا المفتاح مرة واحدة، سيدخل في حالة التوقيت، يتم ضبط فترة التوقيت على ساعة واحدة، ويمكن اختيار الفترة بشكل عشوائي خلال 12 ساعة، اضغط مرة أخرى للإلغاء وظيفة ساعة توقيت.

تعبئة الماء

هناك طريقتان لإضافة الماء:

- 1- افتح الغطاء على الجزء الجانبي من الوحدة، ثم أضف الماء
- 2- ضخ الماء في الغطاء العلوي للجهاز.
 - A. انتبه إلى مستوى الخزان عند إضافة الماء
 - B. يجب ألا يتجاوز مستوى خزان الماء مقياس "MAX" مطلقاً ، أثناء الترطيب يجب ألا يكون إجمالي مستوى خزان الماء أقل من مقياس "MIN".
 - C. ضع الثلج أو "ICE BOX" المجدد في خزان الماء إذا كنت ترغب في تعزيز كفاءة التبريد. ومع ذلك يجب ألا يتجاوز المستوى الإجمالي لخزان الماء مقياس "MAX".

استخدام "ICE BOX"

- تتميز "ICE BOX" بخصوصية البقاء باردة، حيث يمكنها امتصاص الحرارة وترك درجة حرارة الماء أقل من درجة الحرارة المحيطة.
- A. ضعها في الثلجة للتأكد من أنها مجمدة تماماً.
 - B. قم بإزالة نصف خزان الماء ، ثم ضع "ICE BOX"

جهاز التحكم عن بعد

الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لها نفس وظيفة الأزرار الموجودة على لوحة التحكم. إذا كنت تستهدف نافذة استقبال وحدة التحكم عن بعد عند استخدامها، فإن المسافة الفعالة هي حوالي 4-5 أمتار. عندما لا يكون جهاز التحكم عن بعد قيد الاستخدام، يرجى تخزينه للاستخدام في المستقبل.

تنبيه:

- أ. لا تخطط البطارية القديمة بالبطارية الجديدة المستخدمة.
- ب. يرجى إزالة البطاريات عند عدم الاستعمال لفترة طويلة.

تعليمات

1. استخدم الجهاز وفقاً للجدد المقتن.
2. لا تقم بإصلاح الجهاز بنفسك.
3. لا تستخدم الجهاز بأيدي مبللة لتجنب الضرر.
4. في حالة تلف تلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين.
5. عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام، أوقف تشغيله وافصله.
6. لا تدخل أجسام غريبة في منافذ ومداخل الهواء لتجنب الضرر.
7. لا تستخدم الجهاز بالقرب من الغازات المتفجرة أو القابلة للاحتراق. تجنب أشعة الشمس المباشرة طويلة المدى.
8. لا تستخدم في الهواء الطلق.
9. يجب ألا يتجاوز مستوى خزان الماء في أي وقت مقياس "MAX"، أثناء الترطيب، يجب ألا يقل المستوى الإجمالي لخزان الماء عن مقياس "MIN".
10. بعد إضافة الماء إلى الخزان، لا تقم بتحريكه. إذا كنت تريد التحرك، فاضغط ببطء على الجانب لتجنب الانقلاب.
11. لا تقبل الجهاز. إذا تم قلبه وكان هناك ماء في الجسم، يجب عليك أولاً فصل الطاقة. ثم أرسله لإصلاح أو خدمة ما بعد البيع.
12. لا تغطي فتحة التهوية.
13. تنظيف المظهر بقطعة قماش مبللة قليلاً. لا تستخدم أي نوع من المنظفات أو المحاليل. لا تغسل الجهاز.
14. لا تجعل منافذ ومداخل الهواء بالقرب من الحائط أو الستارة.
15. لا تضعط على الجسم أو تهزه عند استخدامه، وإلا فقد يتسبب في إغلاق تلقائي.
16. سوف يتحول الماء الموجود في الخزان بسهولة، يرجى تجديد الماء بشكل متكرر.
17. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة.
18. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.



اقرأ هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لسلامتك ولضمان استخدام صحيح

MLS-Z38CR

